



ASTRO

www.astrosweden.se

Information

om Sky-Watcher Powertank 7 Ah & 17 Ah

12V-sladden till din Powertank finns bakom luckan på baksidan.



Information om uppladdning av din Powertank

Sky-Watcher Powertank bygger på ett blysyra-batteri som ej bör laddas ur helt. För att ditt batteri ska hålla så länge som möjligt så rekommenderar vi följande:

- Innan första användningen rekommenderar vi att batteriet laddas i 24 timmar.
- Ladda batteriet fullt innan varje användning.
- Ladda batteriet fullt efter varje användning.
- Låt ej batteriet laddas ur helt vid användning.
- Underhållsladda batteriet minst var tredje månad om det ej används.

Användning

- För laddning, sätt den röda strömbrytaren till CHA.
- För användning, sätt den röda strömbrytaren till ON.
- Medföljande 12V-sladd passar till Skywatcher och Celestron. För användning med teleskop från Meade krävs artikel AME07043, säljes separat.